


# ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE TYP ÚPRAVY "A" – V ZATRAVNĚNÝCH PLOCHÁCH



## POPIS:

- ① HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP (frakce 0–20 mm)
- ③ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN 100
- ④ VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 230 mm
- ⑤ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU ZEMINOU (frakce 0–32 mm)
- ⑥ PAŽENÍ
- ⑦ OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM – OBNOVA POVRCHU

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU – VIZ. PODÉLNÝ PROFIL